

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO POKLOPY KE KANALIZAČNÍM ŠACHTÁM:



1. Připravte nosnou plochu (návrhové zatížení v místě instalace jámy nejméně 2 tuny).
2. Vyrovnajte podkladovou desku a umístíte ji pod povrch plochy.
3. Nainstalujte poklop na podkladovou desku a vyrovnajte poklop tak, aby pasoval do kanalizační šachtové roury, potažmo do otvoru šachty.
4. Označte si na poklopu, potažmo na rámu poklopu, otvory pro navrtání kotev 10 x 120 mm.
5. Vyvrtejte otvory pro kotvy.
6. Připevněte poklop, potažmo poklop s rámem, k podkladové desce pomocí kotev.
7. Při instalaci do asfaltu nebo bitumenového tmelu by měl být výrobek chráněn vrstvou tepelné izolace (vyhněte se vystavení teple s maximální teplotou 80 stupňů Celsia).
8. Vyplňte povrch vrchní vrstvou tmelu.
9. Zkontrolujte zavírání a otevírání poklopu.
10. V případě, že je poklop vybaven upevňovacími šrouby, utáhněte je.

