

ACO EuroSelf - kompletní systém s mnoha možnostmi

Výhody

- 3 základní prvky z polymerbetonu (0,5 m a 1 m žlaby, 1 m žlab s odtokem DN 100)
- umožňují různá konstrukční řešení
- mrazuvzdorný
- nízká hmotnost a vysoká pevnost
- hladký povrch pro rychlejší odtok vody a samočistící schopnosti
- V-profil
- volný přístup do žlabu usnadňuje čištění
- bezšroubová aretace
- pojezdny osobními auty




Jedna kombinovaná čelní stěna pro všechno

Tip:

Čelo je možné po vyražení spodních částí použít i jako nízko-objemový odtok. Přes toto místo je možné odtok kombinovanou čelní stěnou. Další možnosti úpravy čel naleznete "ACO Self kombinovaná čela - montáž"

Způsoby odtoků




Odtok ze žlabu a napojení na potrubí pomocí čela s nátrubkem DN 110



Odtok ze žlabu a napojení na potrubí do dna pomocí zalisovaného nátrubku DN 110, možno doplnit pachovým uzávěrem

umístění pachového uzávěru



Kalový koš pro snadné čištění



V-profil

Tip:

Spojení žlabu s odtokovým potrubím pomocí systémové vpusti je obzvláště přínosné. S integrovaným kalovým košem jsou poskytovány dvě výhody: Je zabráněno vnikání nečistot do kanalizačního řádu a zároveň čištění je mnohem snazší.

Odtok ze žlabu a napojení na potrubí pomocí systémové vpusti



Příslušenství: pachový uzávěr pro vpust

Postup pokládky (při použití systémové vpusti)



Vytvořte výkop/rýhu a přípojný bod odvodu. Ujistěte se o vhodnosti použití pro danou třídu zatížení.



Provedte základový pás v souladu s detailem uložení (viz níže).



Nejdříve uložte a srovnajte odtokovou vpust, následně pokládejte odtokové žlaby k sobě. Dbejte na dodržení roviny!



Provedte boční obetonování žlabové linie z obou stran. Čelní stěny na začátku a na konci linie se též doporučuje stabilizovat pomocí betonu. Připojte kanalizační KG potrubí DN 110 na vpust.




Osadte krycí rošty na žlaby. Je důležité zajistit, aby finální povrch byl 3–5 mm nad úroveň rošu (viz detail uložení níže). Doporučujeme pro zpevnění ploch osadit první řádek dlažby do maltového lože.



Žlab je možné pojíždět až po vytvrdnutí podkladního betonu. Doba tuhnutí betonu je udána výrobcem.

Detail uložení

Detail uložení žlabu ACO EuroSelf pro dlažbu



Třída zatížení	A 15	B 125
Minimální kvalita betonu (dle EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15
	X ≥ 10	≥ 10
	Y ≥ 5	≥ 5
	Z ≥ 10	≥ 10

Třída **A15**: pozinkované, plastové a nerezové rošty (občasný jezd osobními auty)
Třída **B125**: litinové rošty

ACO Stavební prvky spol. s r.o.

Pávov 141
586 01 Jihlava

Tel. +420 567 121 711
Fax +420 567 121 729

aco@aco.cz
www.aco.cz

ACO. Budoucnost
odvodnění.



Připojení čelní stěny na žlab EuroSelf

Připojte klipy A k polymerbetonovému žlabu.
Odstraňte dvakrát klip B a dvě oblasti X.

Strana 1 směřuje ke žlabu



Strana 2



1. Odřízněte oblast X na levé a pravé straně.



2. Odřízněte Klip B na levé i pravé straně.

Nasazení čelní stěny



3. Nasuňte oba klipy A na čelní stranu těla žlabu.



4. Přitlačte čelo nadoraz až se zafixuje.



5. Odvodňovací žlab EuroSelf s nasazenou čelní stěnou.

Odtok přes čelní stěnu pro žlab EuroSelf



1. V případě potřeby je možné vyrazit předtvarování. Díky tomu může čelní stěna sloužit jako nízko-objemový odtok.




2. Pět předtvarovaných oblastí odstraňte pomocí kladiva.



3. Odvodňovací žlab EuroSelf s nasazenou otevřenou čelní stěnou.

Odtok čelní stěnou s nátrubkem DN 110 pro žlab EuroSelf

Připojte klipy A k polymerbetonovému žlabu.
Odstraňte dvakrát klip B, dvě oblasti X a oblast Y.



1. Odřízněte oblast X na levé a pravé straně.

2. Odřízněte Klip B na levé i pravé straně.



3. Odstraňte oblast Y.



4. Odstraněná oblast Y umožňuje maximální průtok průřezu.



5. Umístěte dva klipy A na čelní stranu těla žlabu a zaklapněte.

ACO Stavební prvky spol. s r.o.

Pávov 141
586 01 Jihlava

Tel. +420 567 121 711
Fax +420 567 121 729

aco@aco.cz
www.aco.cz

ACO. Budoucnost
odvodnění.

